

BREEZE CONSTANT-TORQUE STANDARD



- ① Anpassade Belleville-fjäderbrickor av rostfritt stål
- ② Innerfoder som skyddar alla typer av slangar mot skador

Constant tension clamp

Breeze Constant Torque Standard (HKFK) är ett genombrott inom klämtekniken. En Belleville-fjädermekanism gör att klämman automatiskt ökar eller minskar sin egen diameter temperaturförändringar i omgivningen. Den unika konstruktionen eliminerar "kallflödesläckage".

Standardmodellen är baserad på Breeze Aero, 8 Belleville-fjäderbrickor medföljer för de mindre storlekarna och 10 brickor för de större storlekarna som ökar prestandan i krävande miljöer.

Fördelar

- Utmärkt tätning olika temperaturer
- Automatisk återspanning under temperaturförändringar
- Hög prestanda
- Innerfoder som håller ett konstant tätningstryck

Material



*Klassificerat efter korrosionstålighet. Bandmaterial S40/skruvmaterial S10. Enligt DIN-standarder är det jämförbart med W2

Vanliga användningsområden

- Transportfordon
- Personbilar
- Industri
- Infrastruktur

Specifikationer

| BREEZE CONSTANT TORQUE STANDARD | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| Bredd (B mm) | Spännvidd (D mm) | Spännvidd (D in.) | Belleville-fjäder (antal brickor) | S10 Artikelnr | S40 Artikelnr | |
| 14,3 | 12-22 | 1/2-7/8 | 8 | Kolstålsskruv | Skruv av rostfritt stål 304 | |
| | 16-27 | 5/8-1 1/16 | | 0362 6105 017 | 0362 6101 017 | |
| | 20-32 | 3/4-1 1/4 | | 0362 6105 022 | 0362 6101 022 | |
| | 25-40 | 1-1 9/16 | | 0362 6105 026 | 0362 6101 026 | |
| | 30-45 | 1 3/16-1 3/4 | | 0362 6105 033 | 0362 6101 033 | |
| | 35-50 | 1 3/8-2 | | 0362 6105 038 | 0362 6101 038 | |
| | 40-60 | 1 9/16-2 3/8 | | 0362 6105 043 | 0362 6101 043 | |
| | 50-70 | 2-2 3/4 | | 0362 6105 050 | 0362 6101 050 | |
| | 60-80 | 2 3/8-3 1/8 | | 0362 6105 060 | 0362 6101 060 | |
| | 70-90 | 2 3/4-3 9/16 | | 0362 6105 070 | 0362 6101 070 | |
| | 80-100 | 3 1/8-4 | | 10 | 0362 6105 080 | 0362 6101 080 |
| | 90-110 | 3 1/2-4 3/8 | | | | 0362 6102 090 |
| | 100-120 | 4-4 3/4 | | | | 0362 6102 100 |
| | 110-130 | 4 3/8-5 1/8 | | | | 0362 6102 110 |
| 120-140 | 4 3/4-5 1/2 | | 0362 6102 120 | | | |
| 130-150 | 5 1/8-5 7/8 | | 0362 6102 130 | | | |
| 140-160 | 5 1/2-6 1/4 | | 0362 6102 140 | 0362 6102 150 | | |

Mått

